


WL 8256 WI



Nederlands

Schakel de elektriciteit uit alvorens dit armatuur te monteren op een stroompunt/contactdoos.

1. Optioneel wanneer er geen contactdoos aanwezig is: Boor gaten op de juiste posities in de wand/muur en stop de pluggen in de geboorde gaten.
2. Verbind de draden met behulp van de kroonsteen/verbindingsteklemmen.
3. Plaats de beugel op de juiste positie tegen de wand/muur en zet deze vast met de meegeleverde schroeven.
4. Plaats het gipsen armatuur over de beugel.
5. Draai twee geschikte lichtbronnen in de fittingen.
6. Zet de lichtbronnen klem in het armatuur met de meegeleverde klemringen.

Schakel de elektriciteit weer aan.

English

Turn off the electricity before installing this fixture on a power point/outlet box.

1. Optional when no outlet box is present: Drill holes at appropriate positions in the wall/wall and insert plugs into the drilled holes.
2. Connect the wires using the terminal block/connector terminals.
3. Place the bracket at the correct positions against the wall and secure it with the screws provided.
4. Place the fixture over the bracket.
5. Screw two suitable light sources into the fittings.
6. Clamp the light sources in the fixture with the clamping rings provided.

Turn the electricity back on.


Deutsch

Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie diese Leuchte an einer Zentraldose/Strompunkt installieren.

1. Optional, wenn keine Zentraldose vorhanden ist: Bohren Sie an geeigneten Stellen Löcher in die Wand und stecken Sie Bohrstöpsel in die gebohrten Löcher.
2. Verbinden Sie die Drähte mit Hilfe der Lüsterklemme/Verbindungsklemmen.
3. Platzieren Sie die Halterung an den richtigen Stellen an der Wand und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.
4. Platzieren Sie die Leuchte auf die Halterung.
5. Drehen Sie zwei geeignete Lichtquellen in die Fassung.
6. Befestigen Sie die Lichtquellen mit den mitgelieferten Klemmrings in der Leuchte.

Schalten Sie den Strom wieder ein.

WEEE-Ref.Nr.: DE 53005214



NL
Richtlijn 2002/96/EG (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten - AEEA) Informatie voor de gebruikers.
Dit product voldoet aan de richtlijn EU 2002/96/EG. Het symbool van de vuilnisbak met een streep erdoor, dat op het apparaat staat, geeft aan dat het product, wanneer het wordt afgedankt, niet met het huisvuil kan worden meegegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het product, op het moment dat dit wordt afgedankt, in te leveren bij een centrum voor gescheiden afvalverwerking. Een correcte gescheiden afvalverwerking, die gericht is op de recycling van het afgedankte product en die een milieuvriendelijk behandelings- en vernietigingsproces maakt, draagt ertoe bij mogelijk negatieve effecten op het milieu en op de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik van de materialen waaruit het product bestaat. Voor meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de voorhanden zijnde afvalverwerkingssystemen dient u zich te wenden tot de plaatselijke vuilnisdienst of tot de winkel waar u het product heeft gekocht.

DE
Richtlinie 2002/96/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte-WEEE) Benutzerinformationen.
Dieses Produkt entspricht der EU Richtlinie 2002/96/EU. Das Symbol des auf dem Gerät dargestellten, durchgestrichenen Korbes gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gesondert vom Hausmüll zu behandeln ist. Am Ende der Nutzungsdauer ist der Benutzer für die Entsorgung des Geräts an geeignete Sammelstellen verantwortlich. Die angemessene, getrennte Müllsammmlung zwecks umweltkompatibler Behandlung und Entsorgung für den anschließenden Recyclingbeginn des nicht mehr verwendeten Geräts trägt zur Vermeidung möglicher schädlicher Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei und begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt zusammengesetzt ist. Für nähere Informationen bezüglich der zur Verfügung stehenden Sammelsysteme, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Müllentsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt worden ist.

UK
Directive 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE) Information for users.
This product complies with EU directive 2002/96/EC. This crossed-out wastebasket symbol on the appliance means that at the end of its useful lifespan, the product must be disposed and separated from ordinary household waste. The user is responsible for delivering the appliance to an appropriate collection facility at the end of its useful lifespan. Appropriate separate collection to permit recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. For more information on available collection facilities, contact your local waste collection service or the shop where you bought this appliance.

FR
Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques-DEEE) Informations aux utilisateurs.
Ce produit est conforme à la Directive ED 2002/96/CE. Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est pas plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères. L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramassage spécialisé. Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au revendeur.